





**FIXATION
CAISSON**

Patte de Fixation

M6x12 noire
BTR n°4

PORTEUR

J

K

JUXTAPOSÉ

1. POSITIONNER L'ÉQUERRE SUR LE CAISSON

2. ENLEVER LES TIROIRS PUIS VISSER LE TOP CAISSON

K

K

K

K

P104564/C